

ASAMBLAREA PAIULUI



1.

Aliniați și fixați paiul pe manșonul din silikon



2.

Deschideți capacul și introduceți paiul prin partea de jos a capacului.



3.

Răsuciți capacul pe recipient fără a pune dopul



4.

Puneți dopul pe capac și, după ce s-a fixat bine pe cană, savurați!

Vizitați ninja.ro pentru a descoperi culoarea perfectă.



Watermelon Bubblegum

**ORICE
CULOARE..
ORICE
STIL ESTETIC.**



Blue
Raspberry

*Culorile pot varia în funcție de comerciant



@ninja.ro

© 2025 SharkNinja Operating LLC.

AUTO-IQ și NINJA sunt mărci comerciale înregistrate în
Regatul Unit ale SharkNinja Operating, LLC.
DB351UKSeries_QSG_MP_Mv10_251121

NINJA Blend BOSS

TUMBLER BLENDER WITH
LID AND STRAW

GHID DE
PORNIRE
RAPIDĂ

AUTO-IQ utilizează mixarea temporizată și pauze pentru un rezultat perfect.

Pentru cele mai bune rezultate, așteptați până când programele se finalizează.



Blend

Un program potrivit pentru shake-uri proteice mai ușoare și sucuri proaspete de fructe/legume **DURATA: 60 SECUNDE**



Smoothie

Un program potrivit pentru smoothie-uri cu fructe congelate, legume, gheață și legume cu frunze verzi **DURATA: 55 SECUNDE**



Ice Crush

Un program potrivit pentru băuturi înghețate și cocktailuri **DURATA: 50 SECUNDE**



BARA DE PROGRES

Lămpile se aprind pe măsură ce aparatul execută programul.

Lămpile se sting automat când programul este finalizat.



Pentru recomandări și sfaturi utile privind utilizarea aparatului Ninja Blendboss, scanați codul QR.

ASAMBLARE



1. Umpleți cana cu ingredientele dorite ținând cont de linia de umplere maximă **MAX FILL**. Adăugați lichid ținând cont de linia de umplere maximă **MAX FILL**. Înșurubați setul de lame până este bine strâns.



2. Întoarceți cana cu susul în jos și aliniați punctul de pe suportul lamelor cu punctul de pe baza cu motorul. Rotiți cana în sensul acelor de ceasornic până când se fixează în poziție cu un clic.



3. Selectați orice program pentru a începe mixarea imediat.



4. La finalul mixării, scoateți cana de pe bază. După aceea, scoateți setul de lame din cană.

NOTĂ: Când preparați rețete mai groase, cum ar fi smoothie-uri sau shake-uri proteice, trageți manșonul înapoi pentru a vă asigura că toate ingredientele sunt complet mixate înainte de a le savura din mers.



5. Savurați din mers!

Puneți capacul pe paharul de călătorie și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru a închide etanș. Dacă folosiți paiul, urmați instrucțiunile de asamblare și instalare. Capacul este conceput să nu permită curgerea, picurarea sau vărsarea conținutului când este închis.



100%
dop etas

NOTĂ:

- Capacul se poate înșuruba atât cu mâna stângă, cât și cu cea dreaptă. Țineți cana în mâna preferată, cu capacul îndreptat spre dumneavoastră și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa.
- **NU** încălziți în cuptorul cu microunde, congelați sau puneți băuturi calde în paharul de călătorie.

CURĂȚAREA CĂNII

Ingrediente blocate în paharul de călătorie?

1. Clătiți cana și setul de lame cu **APĂ CALDĂ** după utilizare.
2. Umpleți cana până la jumătate cu apă caldă și adăugați **1–2 PICĂTURI MICI** de detergent lichid de spălat vase.
3. Înșurubați setul de lame și apăsați pe **BLEND** (Mixare).
4. La final, goliți conținutul și clătiți sub jet de apă caldă.



Mașină de spălat vase

Cana, paiul, setul de lame CrushBlade™ și capacul în **poziție deschisă** se pot spăla în mașina de spălat vase, așezate pe raftul superior.



Spălare de mână

Spălați cana, capacul și setul de lame CrushBlade cu apă cu detergent de vase. Curățați setul de lame CrushBlade în maximum o oră după utilizare pentru cele mai bune rezultate. Curățați cu o perie cu peri moi sau un burete neabraziv. Frecați delicat toate suprafețele, inclusiv adânciturile, fantele și zonele de îmbinare în care se pot acumula depuneri.



AVERTISMENT: Spălați cu atenție setul de lame CrushBlade deoarece lamele sunt ascuțite. Contactul cu tășurile lamelor poate duce la răniri.